123A形
ボルト・オームメータ

取　扱　説　明　書

菊水電子工業株式会社

菊水電子工業株式会社　取扱説明書　承認 75.3.10 手田 校正 作成 年月日 76.3.10 仕様番号 S 751008

NP 32635 B 7204100・20 SR12

－ 保 証 －

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より１年間に発生した故障については、無償で修理いたします。但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

1．取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
2．不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
3．天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

－ お 願 い －

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

目 次

1. 概 説 3

2. 仕 様 4

3. 使 用 法 6
- 3.1 パネル面の説明 6
- 3.2 測定準備 9
- 3.3 直流電圧計として 9
- 3.4 交流電圧計として 11
  - 3.4.1 交流電圧の測定 11
  - 3.4.2 交流電流の測定 12
  - 3.4.3 出力計としての使用法 12
  - 3.4.4 波形誤差について 12
  - 3.4.5 デシベル換算図の使用法 13
- 3.5 抵抗計として 18

4. 動作原理 18
- 4.1 直流電圧計として 18
  - 4.1.1 入 力 部 18
  - 4.1.2 直流増巾部 18
- 4.2 交流電圧計として 19
  - 4.2.1 入 力 部 19
  - 4.2.2 交流増巾部，指示計駆動部 20
- 4.3 抵抗計として 21
  - 4.3.1 入力部，電源部 21
  - 4.3.2 直流増巾部 22
- 4.4 電 源 部 22

5. 保 守 23
- 5.1 内部の点検 23
- 5.2 調整および校正 23
- 5.3 修 理 25

※ 回 路 図

1. 概　　説

菊水電子123A形ボルト・オームメータは，直流，交流電圧及び抵抗　測定とオールマイティの機能をもち，全ての回路は半導体を採用しているため，消費電力も少なく，小形軽量に設計されております。

目盛は直流，交流ともに同一目盛を採用し，等分割目盛となっているため，非常に読みやすくなっております。またメータ目盛の"1" "3"目盛にそれぞれ発光ダイオードがついていて，ツマミのレンジ設定スイッチと連動しておりますので，ツマミが指示しているレンジとメータの"1" "3"目盛いずれかとの関係の読み違いを解消できます。

抵抗測定のさいも，用途切換えスイッチをOHMSに切換えた時，OHM 目盛のところの発光ダイオードが点灯するようになっております。

さらに直流電圧測定の時の極性は自動切換えになっており，極性表示はメータ内部に組み込まれた発光ダイオードが表示します。

測定範囲は直流電圧計としては3mV～300V をそれぞれ 1－3ステップにより9レンジに分割しています。

交流電圧計としては3mV～300 Vrms（－50～52dBm） を10dBmの等比ステップで9レンジに分割して，10Hz～2MHz の交流電圧を測定することができます。

抵抗計としては0.1Ω～1000MΩを9レンジに分割して測定するようになっております。

なお本器の測定端子はケースからフローティングされております。

承認 ・ ・ 校正 ・ ・
菊水電子工業株式会社　取扱説明書
NO 32635 B
7204100・20SK12
作成 ・ ・
年月日
仕様番号 C 751010

2. 仕　　様

品　　名	ボルト・オームメータ
形　　名	123A
指　示　計	目盛長101㎜　3色スケールFS 1mA 1.0/3.1 目盛（DC，AC共通） 1mW 600Ω を基準にしたdBm目盛 OHMS目盛

☆直流電圧計として

極　　性	自動切換え。極性表示はメータ内部に組み込まれた発光ダイオードが表示。
測定レンジ	30/100/300 mV　および 1/3/10/30/100/300 V　9レンジ
入力抵抗	全レンジ　10 MΩ
入力容量	65 pF 以下 973 形テストプロッドを並用して 130 pF以下
確　　度	フルスケールの　±3%
最大入力電圧	交流分を含まないとき　300V 交流分を含むとき（波高値で）　300V

☆交流電圧計として

測定レンジ	RMS 目盛のとき　30/100/300 mV および1/3/10/30/100/300 V　9レンジ dBm目盛のとき　−30/−20/−10および 0/10/20/30/40/50 dBm
入力抵抗	全レンジ　10 MΩ
入力容量	30mV〜1Vレンジ　80 PF以下 3 V 〜300Vレンジ　60 PF以下 973形テストプロッドを並用して 30mV〜1Vレンジ　145 PF以下 3 V 〜300Vレンジ　125 PF以下

承認 校正
菊水電子工業株式会社　取扱説明書様式
NP−32635 B
720/100・20 S K12
作成 年月日
仕様番号 S 7510.11

最大入力電圧	30mV～1Vレンジ 交流分：実効値で150V，波高値で±200V 直流分：±400V 3V～300Vレンジ 交流分：実効値で300V，波高値で±450V 直流分：±400V
確度	1kHzにおいてフルスケールの　±3%
周波数特性	10Hz～2MHz　1kHzに対して±10% 30Hz～1MHz　1kHzに対して±5% 50Hz～500kHz　1kHzに対して±3%
雑音量	入力端子を短絡して　2%以下
☆抵抗計として	
測定範囲	0.1Ω～1000MΩ　7レンジ
中央目盛	10/100/1K/10K/100K/1M/10MΩ
印加電圧	最大 1.5V
確度	目盛長の±3%
フローテイング耐電圧	入力コモン端子―ケース間：AC250V
安定度	電源電圧の±10%変動に対してフルスケールの0.5%以下
使用温度範囲	5～35℃
使用湿度範囲	85%以下
電源	100/110/117/220V　50/60Hz　約5.5VA
寸法	138(W)×159(H)×280(D) mm
（最大寸法）	140(W)×190(H)×325(D) mm
重量	約2.4kg
付属品	973形テストプロッド　1 取扱説明書　1

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
承認 ・ ・ 校正 ・ ・
NP－32635 B
7204100・20SK12
作成 年月日 ・ ・
仕様 番号 S-7510

3.　使　　用　　法

3.1　パネル面の説明



第３－１図

① POWER　　電源を開閉するプッシュボタンスイッチで，ボタンを押して中にロックされた状態で電源が入り，再びボタンを押すと電源が切れます。

② 用途切換えスイッチ　　DC, AC VOLTS 及び OHMS のいずれか，測定するものに応じてスイッチを切換えます。

③ レンジスイッチ　　パネル中央のツマミで，時計回転方向に 0.03V～300Vレンジまで９レンジあります。また赤色の数字はdBm値を表わしており，青色の数字はOHM値を表わしております。

④ INPUT端子

測定する電圧または抵抗用の端子で，本器に付属している 973 形テストプロッドを接続して測定します。なお本器の GND はケースおよびパネル面からフローティングになっております。

⑤ ZERO ADJ

本器のゼロ調整用ツマミで，直流電圧はもちろん抵抗測定のときも初めは DC VOLTS に用途切換スイッチを押してゼロをとります。このさいテストプロッドと GND クリップを接続し，レンジスイッチを 0.03Vレンジにします。

ゼロのとり方としては，指針の振れが最少値になった所でゼロがとれた状態となりますが，本器自身の雑音量の関係で，指針の振れがメータ目盛の零点の中心にいかない場合もありますが，測定するさいの誤差の対称にはなりません。

またゼロがとれていない状態で測定した場合，極性による指示誤差がありますので御注意ください。

交流電圧測定のさいの零調整は不用です。

⑥ OHMS ADJ

抵抗測定のさいに使用するツマミで，入力端子を開放した状態で指示計の OHM 目盛の「∞」のところにあわせます。

⑦ 指 示 計

指示計の目盛はつぎの4種類があります。

1）"1.0目盛"

0.1V 及び 1／10／100V レンジのとき使用し，目盛の"1.0"は 0.1Vレンジでは 0.1 V，100 Vレンジでは 100V を意味します。

2）"3目盛"

0.03／0.3V 及び 3／30／300Vレンジのとき使用し，目盛数字の意味は"1.0目盛"と同じです。

菊水電子工業株式会社 取扱説明書 書式
承認 校正 作成 仕様番号 S-751014
NP 32635 B 7211000・30S.K13

3）"dBm目盛"

交流電圧測定のさい，測定電圧を1mW600Ωを基準にとったdBmで読みとるときに使用し，−30〜+50dBmのレンジとも同一目盛を使用します。

4）"OHMS目盛"

⑧　指示計零調整　　指示計の機械的ゼロを調整するものです。

⑨⑩　目盛表示用発光ダイオード　　本器のレンジスイッチと連動しており，0.1V及び1/10/100Vレンジの時⑨の発光ダイオードが点灯し，0.03/0.3V及び3/30/300Vレンジの時⑩の発光ダイオードが点灯します。

⑪　OHM目盛表示用発光ダイオード　　本器の用途切換えスイッチ②と連動しており，OHMSのボタンを押すと発光ダイオードが点灯します。

⑫⑬　極性表示用発光ダイオード　　DC電圧測定のときだけ点灯し，GNDに対してプラス極性のときは⑫，マイナス極性のときは⑬の発光ダイオードが点灯します。

菊水電子工業株式会社　取扱説明書　承認　校正　作成　仕様番号　S-7510
NP-32635 B　72111000-30SK13

3.2　測　定　準　備

1)　パネル面の電源スイッチを切っておきます。

2)　指示計の指示が目盛の零点の中心に合っているかを確認し，ずれている場合は正しく零調整を行ないます。もし本器の電源が入っていたときは電源スイッチを切ってから約5分間経過させ，完全に指針が零点付近に復帰してから零調整を行ないます。

3)　電源プラグを100V 50または60Hzの電源に接続します。

4)　抵抗測定以外のときはレンジツマミを300Vレンジに切換えておきます。

5)　電源スイッチを入れると，メータ内部にあるいずれかの発光ダイオードが点灯します。スイッチを入れて，数秒間は指示計の指針が不規則に振れることがあります。
また同様にスイッチを切ったときも同じような状態になることがあります。

6)　指針の振れが安定したところで動作状態になり測定準備が完了します。
零調整がずれている場合は正しく零調整を行ないます。

3.3　直流電圧計として

1)　テストプロッドをINPUT端子に接続します。

2)　用途切換えスイッチを「DC VOLTS」に切換えます。

3)　指示計目盛は"1""3"目盛を使用します。本器の場合指示計の"1"または"3"目盛の右端に発光ダイオードが付いていて，レンジスイッチの指示と連動しておりますので，発光ダイオードが点灯している方の目盛を読みとればよいわけで，その読みとりは第3－1表のようになります。

承認 / 検図 / 設計 / 製図 / 校正 / 取扱説明書 / 菊水電子工業株式会社
NO. 32635 B
72111000-30S KIG
作成 / 年月日 / 仕様番号 S－7510

4)　本器の極性は自動切換えになっており，その指示は指示計内部の右上にある発光ダイオードが指示します。

5)　測定を行なう場合はGND クリップを測定電圧の一端につなぎ，他端をテストプロッドであたり適当なレンジを選択します。
このさい誤って 0.03V（30mV）レンジに300Vを加えた場合でも過負荷保護回路が動作し，本器の損傷を防止するようになっております。

レンジ	目　盛	倍　数	単　位
±0.03V	3	×1（×1000）	V（mV）
〃 0.1 〃	1	×1（×1000）	〃（〃）
〃 0.3 〃	3	×1（×1000）	〃（〃）
〃 1〃	1	×1	V
〃 3〃	3	×1	〃
〃 10〃	1	×10	〃
〃 30〃	3	×10	〃
〃 100〃	1	×100	〃
〃 300〃	3	×100	〃

菊水電子工業株式会社　取扱説明書様式
承認 / 校正 / 作成 / 作月日 / 仕様番号 S－7510
NIP－32635 B
72111000・30SK13

☆ 本器の場合，DC 電圧測定のさいオートポラリティ回路を採用しているため，DC アンプのフィードバックループにダイオードを使用しております。
（17頁動作原理の項を参照）
ゆえにDC分に交流が重畳されていると，ローパスフィルタで除去されなかった分（特に50Hz以下の信号の場合）が整流されて，DC電圧測定のさい指示誤差となる場合があります。この場合極性表示用発光ダイオードの両方が点灯します。

☆ 300V以上30kV までの直流電圧を測定するさいは，本器の別注付属品として入力抵抗1000MΩの972C形高圧プローブが用意されており，一層本器の用途を拡大することができます。

3.4 交流電圧計として

3.4.1 交流電圧の測定

1） 用途切換えスイッチを「AC VOLTS」に切換え，測定は本器に不要の過負荷を与えないように最高電圧レンジから始め，指示計の指示に応じて順次低電圧レンジに切換えます。

2） 指示計の目盛はDC目盛と同一の目盛を使用し，その使用法は 3.3 の項を参照して下さい。

3） 測定電圧を1mW，600Ω基準にとったdBm 値で測定するときは各レンジ共通のdBm目盛を使用し，つぎように読み取ります。
dBm 目盛の"0"がレンジ名のレベルを表わしていますから目盛の読みにレンジの示すdBm値を加算した値が測定値になります。

例1 "30dBm（30V）レンジ"でdBm目盛の2を指示したときは
2＋30 ＝32 dBm

例2 "－20dBm（100mV）レンジ"で1dBmの指示を得たときは
1＋（－20）＝－19dBm

菊水電子工業株式会社　取扱説明書式
承認 ・ ・ 校正 ・ ・
作成 作り日 ・ ・
仕様番号 S－
NIP－32635 B
72111000・30SK13

3.4.2　交流電流の測定

本器で交流電流を測定するには，測定する交流電流Ｉを既知の無誘導抵抗Ｒに流し，その両端の電圧を測定しＩ＝Ｅ／Ｒよりを計算します。

3.4.3　出力計としての利用法

あるインピーダンスＸの両端に印加されている電圧Ｅを測定すれば，インピーダンスＸ内の皮相電力ＶＡは $VA = E^2/X$ で求めることができます。このときインピーダンスＸが純抵抗Ｒであれば内で消費された電力Ｐは

$P = E^2/R$ となります。

本器はdBm目盛であるので，別項のようにＲ＝600Ωときはそのまま電力をデシベルで読みとることができます。

また第３－２図，第３－３図のデシベル換算図を使用すれば，負荷抵抗が1Ω ～ 10kΩの場合でも，図より得た一定の数値を加算して電力をデシベルで読みとることができます。

3.4.4　波形誤差について

本器は測定電圧の平均値に比例した指示をする〃平均値指示形〃の電圧計ですが，目盛は正弦波の実効値で校正してあります。このため測定電圧に歪があると，正しい実効値を指示せず，誤差を発生することがあります。第３－２表はこの関係を表わしたものです。

測　定　電　圧	実　効　値	本機の指示
振幅100%基本波	100 %	100 %
100%基本波＋10%第２高調波	100.5	100
〃　＋20　〃	102	100～102
〃　＋50　〃	112	100～110
100%基本波＋10%第３高調波	100.5	95～104
〃　＋20　〃	102	94～108
〃　＋50　〃	112	90～116

第３－２表

菊水電子工業株式会社　取扱説明書様式
承認 校正 作成 年月日 仕様書号
NP－32635 B
7204100・20SK12
S－7510

3.4.5　デシベル換算図の使用法

1）デシベル

ベル(B)は対数を使用する基本的割算で比較する2つの電力量の比を10を底とする常用対数で表わしたもので，デシベル（dB）は，単位Bの1／10で1/10 を表わす小文字 d を付し，つぎのように定義されます。

$$dB = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

つまり，電力P2が電力P_1に対し，どの程度の大きさになっているかを常用対数の10倍で表わしています。

このときP_1とP_2が存在している点のインピーダンスが等しければ電力の比は一義的に電圧または電流の比をつぎのように表わす場合もあります。

$$dB = 20 \log_{10} \frac{E_2}{E_1} \quad \text{または} \quad 20 \log_{10} \frac{I_2}{I_1}$$

デシベルは上記のように電力量の比で定義されたものですが，相当以前から，デシベルの意味を拡張して解釈し，習慣的に一般の数値の比を常用対数的に表示し，これをデシベルの名で呼んでいます。

例えば，ある増幅器の入力電圧が10mV，出力電圧が10Vであれば，その増幅度は10V／10mV＝1000倍ですが，これを

$$\text{増幅度} = 20 \log \frac{10\ V}{10\ mV} = 60 \quad (\text{デシベル})$$

としています。

このようなデシベル表示をするときには，基準つまり0dBを明らかにしておく必要があります。例えば，上記の信号発生器の出力電圧は10 V＝60dB（10 mV＝ 0dB ）とし，0dBに相当する量を（ ）の中に記入しておきます。

承認 校正
菊水電子工業株式会社　取扱説明書
NP 32635 B
7204100・20SK12
作成 仕様
年月日
S 75102

2） dBm

dBmは dB（mW）を略したもので，1mWを0dB として電力比を表わすデシベルですが，普通その電力の存在する点のインピーダンスが600Ωであることも含めている場合が多く，この場合は，dB（mW 600Ω）が正しい記号になります。

前記のように，電力とインピーダンスが定められれば，デシベルは電力と同時に電圧と電流をも表示することができ，dBmはつぎの諸量が基準になっています。

0dB ＝ 1mW または 0.775V
または 1.291mA

本器のデシベル目盛は，このようなdBm値で目盛ってあるため（1mW 600Ω）以外を基準にとったデシベルの測定は，本器の指示値を換算しなければなりません。この換算は対数の性質から，一定の数値を加算すればよく，第3－2図，第3－3図を使用します。

3） デシベル換算図の使用法

第3－2図は数量の比をデシベル的に表わすときに使用する図で比較する量が電力（またはそれ相当）か電圧，電流であるかによって読みとられる尺度があります。

例1　1mWを基準にして5mWは何デシベルか・・・・これは電力比なので，左側の尺度を使用します。5mW／1mW ＝ 5を計算し，図中の点線のように7dB（mW）を得ます。

例2　同じく1mWを基準にして，50mW 及び500mWは何デシベルか・・・・比が0.1倍以上および10以上のときは第3－3図の関係を利用して加算によってデシベルを求めます。

50mW ＝ 5mW × 10 ＝ 7 ＋ 10 ＝ 17dB

500mW ＝ 5mW × 100 ＝ 7 ＋ 20 ＝ 27dB

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
承認 ・ ・ 校正 ・ ・
NP－32635 B
7204100・20SK12
作成 ・ ・ -
年月日
仕様番号 S 751021

比		デシベル	
		電力比	電圧・電流比
10,000	$= 1 \times 10^{4}$	40dB	80dB
1,000	$= 1 \times 10^{3}$	30 〃	60 〃
100	$= 1 \times 10^{2}$	20 〃	40 〃
10	$= 1 \times 10^{1}$	10 〃	20 〃
1	$= 1 \times 10^{0}$	0 〃	0 〃
0.1	$= 1 \times 10^{-1}$	−10 〃	−20 〃
0.01	$= 1 \times 10^{-2}$	−20 〃	−40 〃
0.001	$= 1 \times 10^{-3}$	−30 〃	−60 〃
0.0001	$= 1 \times 10^{-4}$	−40 〃	−80 〃

第3－3表

例3　15mVはdB(V)ではいくらか・・・・1Vを標準にしているので，まず15mV／1V ＝ 0.015を計算し，電圧電流尺度を使用して
0.015 ＝ 1.5 × 0.01 ＝3.5 ＋(−40) ＝−36.5dB(V) あるいは，この逆算として，1V／15mV ＝ 66.7
66.7 ＝ 6.67 × 10→ 16.5 ＋ 20 ＝ 36.5dB(V)

4）デシベル換算図の使用法

第3－3図は，本器で測定したdBm値から電力を求めるとき使用する加算図です。

例1　スピーカのボイスコイルインピーダンスが8Ωで，この両端の電圧を本器で測定したところ−4.8dBmの指示を得た。スピーカに送られた電力（正しくは皮相電力）は何Wか？・・・・第3－3図を使用して8Ωに対する加算値を図中点線のように＋18.8を求め，指示値との和がdB（mW 8Ω）を表示した電力になります。
dB（mW 8Ω）＝ −4.8 ＋ 18.8 ＝ ＋14
この14dB（mW 8Ω）をワットに換算するには，第3－2図を使用し14dB（mW 8Ω）→25mW

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
承認 ・ ・ 校正 ・ ・
NP−32635 B
7204100・20SK12
作成 ・ 仕様
年月日 ・ ・ 番号
S 751022

例2　10kΩの負荷に1Wの電力を供給するには何Vの電圧を印加すればよいか？・・・・1Wは1000mWですから30dB（mW）になり30dB（mW　10kΩ）の電圧を計算すればよいわけです。

第3－3図より，600Ω → 10kΩの加算値を求めると，－12.2ですから本器の指示はdB（mW 600Ω）目盛上の 30－（－12.2）＝42.2でなければなりません。

本器の40dBmレンジ（0－100V）上に42.2 － 40 ＝ 2.2dBmを指示させる電圧が求める答で42.2dBm ＝ 100Vとなります。

3.4.6　交流電圧を測定する場合の注意

本器の周波数特性については，仕様を充分満足していますが，仕様以外の帯域の周波数特性については，テストプロッドの共振のため下図のような特性を持つております。

周波数特性測定等に於いては，上記の件に注意して御使用下さい。



（代表例）

菊水電子工業株式会社　取扱説明書様式
承認 校正 作成 年月日
NP-32635 B
7204100・20SK12
仕様番号 S 75102

3.5　抵抗計として

1）用途切換えスイッチを「OHMS」に切換えます。この時 OHMS 目盛のところの発光ダイオードが点灯します。

2）指示計目盛は1）の項で発光ダイオードが点灯した青色の OHMS目盛を使用します。

3）「ZERO ADJ」本測定の際のゼロ調整は，DC 電圧測定モードでゼロ調整をしてあれば不用です。

4）「OHMS ADJ」プロッドと GNDクリップ を離して，OHM ADJ で指針を正しく OHMS 目盛の「∞」に合せます。

5）測定する抵抗の一端をまず GND フリップではさみ，他端にテスト・プロッドを当ててメータの指示を読みとります。その読みとりはメータの指示と，レンジの示す倍数との積となります。

例1　抵抗値の不明な固定抵抗を「×10MΩ」レンジで測定したところ，指針はほとんど振れず「0」を指示したままでした。したがって10 MΩ にくらべて抵抗値がはるかに小さいことがわかりましたので，レンジを「×1MΩ」→「×100KΩ」→「×10KΩ」にしますと指針は0.2を指示しました。
抵抗計動作のときは，指針が中央附近にあるほど測定確度が高いので，レンジを切換え「×1KΩ」にしたところ2を指示しました。
つまりこの抵抗値は2 KΩ ということになります。

＊　「×10Ω」レンジで低抵抗を測定する場合，テスト・プロッドとGNDクリップの導線の抵抗や，スイッチの接触抵抗などがあり，プロットとGNDクリップをショートしても0を指示しません。この場合その時の指針の指示を差し引いた値が真値となりますが，他のレンジと同様の方法でも大きな誤差を発生しません。

承認 校正 作成 年月日 仕様番号
菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
NP-32635 B　7105100・50 SK 11
S－7510

4. 動 作 原 理

123A形ボルト・オームメータは，第4－1，4－3，4－6図に示すような構成になっており，各回路のGND はケースからフローティングになっております。

4.1 直流電圧計として



第4－1図

4.1.1 入 力 部

入力部は10dBステップ，0～－70dBの分圧器と，過電圧保護回路を備えたローパスフィルタから構成されております。

入力レベルに応じてレンジスイッチを切換えた後に，適当な遮断周波数をもつローパスフィルタで測定信号に重畳している交流分を減衰させます。

このフィルタに過大の電圧が加えられると，回路中のダイオードが動作して，次段にある直流増巾器の損傷を防止します。

入力部においての分圧器は，0.03Vレンジと0.1Vレンジはストレート，それ以外のレンジは信号レベルに応じて約0.1Vに分圧するようになっております。

4.1.2 直流増巾部

ペアーのFETとICから構成されており，出力は極性自動切換え回路を経て入力に電流帰還を施こしています。このため指示計は定電流で駆動されますので，きわめて安定した動作となります。

第4－2図は極性自動切換えの動作を示すもので，入力電圧が接地に対して正極性の場合は当然増巾器の出力も正ですので，電流は実線で示したようにa→b→c→dと流れ，負極性のものは点線のようにd→b→c→aと流れ，指示計は入力電圧の正負にかかわらず極性の切換えなしに，指示計は動作します。また直流電圧測定のときの極性表示用として増巾器の出力のあとにトランジスタ3石を使用しております。

菊水電子工業株式会社　取扱説明書式
承認 ・ ・
校正 ・ ・
作成 年月日 ・ ・
仕様番号 S－75102
NP－32635 B
72111000・30SK13



第 4 － 2 図

4.2 交流電圧計として



第 4 － 3 図

4.2.1 入 力 部

入力部は前段分圧器（0／40dB），インピーダンス変換器及び 10dB ステップ5レンジから成る後段分圧器（0／10／20／30／40dB）から構成され第 4 － 4 図のようになります。

菊水電子工業株式会社 取扱説明書 書式
承認 校正 作成 仕様
年月日
NP-32635 B
7211000-30SK13
S－7570



第 4 － 4図

レンジスイッチが 0.03V ～ 1Vまではsa 1，3V ～ 300Vまではsa 2に入り，所定の分割をおこなった後インピーダンス変換器に入ります。変換器はFETを初段に用いたトランジスタ3石によるもので，高インピーダンスから低インピーダンスに変換し，後段分圧器に信号を伝送します。
後段分圧器は信号レベルに応じて約0.03Vに分圧します。なおインピーダンス変換器の前にあるダイオードは，過入力のときの保護のためのものです。

4.2.2　交流増巾部，指示計駆動部

これは入力部よりの信号を増巾し，指示計を駆動させるための負帰還増巾器で，トランジスタ4石を使用しており，Q704のコレクタから整流用ダイオードを経てQ701のベースへ電流帰還をほどこしています。



第 4 － 5図

このためダイオードはほとんど定電流で駆動されることになり，ダイオードの非直線性は改善されます。

承認 | 校正 | 菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
NP－32635 B
72111000・30SK13
作成 年月日
仕様番号 S－75102

第4－5図はこの動作を示したもので，増巾器の出力電圧が正のサイクルでは実線で示したようにa→b→c→dと電流が流れ，負のサイクルでは点線のようにd→b→c→aと流れ，指示計はこれらの電流の平均値に応じて駆動されることになります。

4.3　抵抗計として



第4－6図

4.3.1　入力部，電源部

入力部は20dBステップ7レンジから成る基準抵抗から構成されており，電源部を含めた原理構成は第4－7図のようになっております。



第4－7図

承認 / 校正 / 取扱説明書様式
菊水電子工業株式会社
NP－32635 B
72111000・30SK13
作成 / 年月日
仕様番号 S 75102

第4－7図より直流増巾器に加わる電圧Exは

$$Ex = \frac{Rx}{Rx + Rs} E$$

として求められ，直流増巾器に基準電圧E〔V〕を加えた時指示計の指示がフルスケールになるように，直流増巾器のゲインを調整しておきます。そこで例えば1kΩレンジで1kΩの抵抗を測定したさい，直流増巾器に加わる電圧Exは

$$Ex = \frac{1\,k\Omega}{1\,k\Omega + 1\,k\Omega} E = \frac{1}{2} E$$

となります。ここで基準抵抗Rsは，1kΩレンジでは1kΩになるようにしておきます。

以上の事より測定レンジと被測定抵抗が同じ値の場合，指示計の指示はフルスケールの50％の位置にくるようにしてあります。

4.3.2　直流増巾部

この回路は直流電圧計で使用している直流増巾部を共用しております。

4.4　電源部

±15V，+1.4Vの3つの定電圧電源からできており，+1.4Vは抵抗計の基準電源として使用しております。

菊水電子工業株式会社　取扱説明書様式
承認 ・ ・ 校正 ・ ・
NP－32635 B
7204100・20SK12
作成 ・ ・
年月日
仕様番号 S 75102

5.　保　　守

5.1　内部の点検

筐体の上部と下部にある各々2本のビスを180度回転すると，左右対称のケースがとりはずせ内部の点検ができます。

第5－1図はケースをとりはずした時の各部の配置図です。



第5－1図　　上面図

5.2　調整及び校正

本器を長期間にわたり使用した後，また修理をおこなったさい仕様を満足しない場合は，次の方法で調整及び校正を行ないます。各部の校正をする前に3.1⑧の要領で指示計の零調整をしてから次の順序で行なって下さい。

1)　定電圧回路の調整

まず－15T·PとGND間に直流電圧計を接続し，－15V ADJの可変抵抗により－15Vになるよう調整します。

次に＋15T·Pに直流電圧計を接続し＋14.5 ～ ＋15.5Vの間にあること確認します。

また直流電圧計を＋1.4VT·PとGND間に接続し，＋1.3 ～ ＋1.5Vの間にあることを確認します。

菊水電子工業株式会社　取扱説明書用
承認 / 校正 / 作成 / 年月日 / 仕様番号 S-751031
NP-32635 B
7211000・30SK13

2)　直流電圧計の調整

イ）用途切換えスイッチをDC VOLTS にし，レンジ切換えスイッチを0.03V にして入力をショートします。
ZERO ADJ VR を回転角のセンタ位置にもっていき，メータの指針の振れが最少になるようにZERO BALANCE VR を調整します。

ロ）入力に校正電圧（0.03V）を入れ，DC 0.03V ADJ を調整して正しくフルスケールになるよう調整します。
次にレンジスイッチを3V レンジにし，校正電圧（3V）を入れ，DC 3V ADJ を調整して正しくフルスケールになるよう調整します。

3)　交流電圧計の調整

イ）用途切換えスイッチをAC VOLTS にし，レンジ切換えスイッチを0.1V にして，入力に1kHz または400Hz 0.1V の校正電圧（低歪率の正弦波）を加え，AC GAIN ADJ を調整して正しくフルスケールに合わせます。

ロ）レンジスイッチを3V レンジに切換え，入力に400Hz 3V の校正電圧を加えてAC 3V ADJ のVR を調整しフルスケールに合わせます。
次に校正電圧の周波数を40kHz にして400，40kHz ADJ を調整して同じ値にします。
この400Hz と40kHz の調整を2.3 回繰り返して完全に校正します。

承認 / 校正 / 取扱説明書 / 菊水電子工業株式会社
NP-32635 B
72111000・30SK13
作成 / 年月日 / 仕様番号 S-7510

5.3 修　　理

本器は入念に組立，調整し厳重な管理のもとに検査を行ない出荷されたものですが，偶発事故あるいは部品の寿命などが原因となり，万一故障が生じた場合には本節にある各部の電圧分布をご参照下さい。

各部の無信号時における電圧分布の一例を第5－1, 2, 3, 4表に示してあります。これらの電圧は－15Vを基準にして測定した値です。

1）　直流増巾部

F E T	ソース〔V〕	ゲート〔V〕	ドレイン〔V〕
Q_{301} E－400 (1/2)	+15.7		+30
Q_{301} E－400 (1/2)	+15.7		+30

第5－1表

2）　インピーダンス変換部

トランジスタ F E T	エミッタ ソース〔V〕	ベース ゲート〔V〕	コレクタ トレイン〔V〕
Q_{601} 2SK－30Y	+15.4		+26.5
Q_{602} 2SA 495	+27.1	+26.5	+15.4
Q_{603} 2SC 458	+ 9.5	+10.2	+15.4

第5－2表

3）　交流増巾部，指示計駆動部

トランジスタ	エミッタ〔V〕	ベース〔V〕	コレクタ〔V〕
Q_{702} 2SA 495	+16.4	+15.6	+10.8
Q_{701} 2SC 458	+16.8	+17.4	+30
Q_{703} 2SC 458	+10.1	+10.8	+30
Q_{704} 2SC 458	+ 9.5	+10.1	+18.2

第5－3表

承認 / 校正 / 菊水電子工業株式会社　取扱説明書作成 / 作成年月日 / 仕様番号 S－75103 / NP－32635 B / 72111000・30SK13

4）電 源 部

イ）±15V

トランジスタ	エミッタ〔V〕	ベース〔V〕	コレクタ〔V〕
Q_{201} 2SC1124	+30.0	+30.7	+39.0
Q_{202} 2SC 458	+15.2	+15.9	+30.6
Q_{203} 2SA 495	+ 6.4	+ 5.7	− 0.6
Q_{204} 2SA 509	± 0	− 0.6	− 8.4

ロ）＋1.4V

トランジスタ	エミッタ〔V〕	ベース〔V〕	コレクタ〔V〕
Q_{101} 2SC1124	+16.7	+17.2	+23.1
Q_{102} 2SC 458	+15.2	+15.9	+17.2

第5－4表

菊水電子工業株式会社 取扱説明書 承認 校正 作成 年月日 仕様番号 NP--32635 B 720100・20SK12

第３－２図



電力・電圧・電流比

菊水電子工業株式会社 取扱説明書書式
承認 校正 作成
年月日
仕様番号 S 751034
NP-32635 B
7204100・20SK12

751035



第3－3図